

# Устройство для сращивания оптического волокна JW4106S Руководство пользователя

- Пожалуйста, прочтите данное руководство перед началом эксплуатации
- Храните данное руководство вместе с устройством для сращивания для дальнейшего использования.

## Предисловие

Благодарим Вас за выбор устройства для сращивания оптического волокна! Этот продукт имеет лучшее соотношение цены и качества, чем другие аналогичные продукты, благодаря передовому дизайну, надежной конструкции и простоте эксплуатации. Внимательно прочтите данное Руководство для удобства использования. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности, предоставить вам высококачественные измерительные приборы, а также первоклассное послепродажное обслуживание. Руководствуясь принципами обеспечения отличного качества и вежливого обслуживания, мы предоставляем пользователям качественную продукцию и услуги. Мы всегда рады любому вашему запросу.

**Обслуживание и консультации:**

**Техническая поддержка:**

**Контроль качества:**

**Факс:**

**Сайт:**

**Электронная почта:**

**Адрес:**

**Почтовый индекс:**

В данном руководстве описаны области применения, рабочие характеристики, основные принципы, метод работы, предостережения и т.д. устройства для сращивания оптического волокна JW4106S, чтобы помочь вам ознакомиться и освоить метод работы с этим устройством. Пожалуйста, внимательно прочитайте и следуйте инструкциям.

Из-за нехватки времени и ограниченности знаний автора неизбежны ошибки и упущения в Руководстве. Мы призываем каждого пользователя критиковать и исправлять их! Мы приносим искренние извинения за неприятности, вызванные нашими ошибками.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Инструкции по безопасности .....</b>	<b>I</b>
<b>Предупреждения .....</b>	<b>III</b>
<b>Меры предосторожности .....</b>	<b>V</b>
<b>Ремонт и техническое обслуживание .....</b>	<b>IX</b>
<b>Обзор.....</b>	<b>1</b>
<b>2 Термины .....</b>	<b>3</b>
2.9 Сброс .....	7
2.10 Выравнивание сердечника .....	7
2.11 Продвижение и нахлест .....	7
2.12 Расчетные потери.....	8
2.13 Защитная втулка.....	8
<b>3 Технические параметры .....</b>	<b>10</b>
3.1 Применяемые волокна.....	10

3.2 Волоконный нагреватель .....	11
3.3 Электропитание .....	11
3.4 Размеры и вес.....	11
Условия окружающей среды .....	12
3.6 Потери при сращивании .....	12
3.7 Прочее.....	13
<b>5 Конструкция и панели.....</b>	<b>16</b>
5.1 Конструкция .....	16
5.2 Инструкции по эксплуатации панели.....	16
5.3 Инструкции для использования клавиатуры.....	17
5.4 Инструкции по работе с портами .....	25
5.5 Инструкции по работе в режиме ожидания .....	26
<b>6 Принципы работы и функциональные испытания.....</b>	<b>27</b>
6.1 Принципы работы.....	27

6.2 Функциональные испытания устройства для сращивания .....	28
<b>7 Основная операция .....</b>	<b>32</b>
7.1 Электропитание .....	32
7.2 Настройка параметров сращивания .....	33
7.3 Регулировка мощности дуги.....	38
7.4 Как загрузить волокна .....	39
7.5 Режимы работы.....	41
7.6 Оценка сращивания .....	46
7.7 Использование нагревателя .....	50
<b>8 Ежедневное техническое обслуживание.....</b>	<b>53</b>
8.1 Защита от пыли и очистка .....	53
8.2 Избегайте сильных ударов или вибрации .....	55
8.3 Хранение.....	55
8.4 Меры предосторожности.....	56

8.5 Общий поиск и устранение неисправностей .....	56
<b>Приложение А Обновление системы.....</b>	<b>59</b>
<b>Приложение В Работа меню технического обслуживания.....</b>	<b>61</b>
В.1 Войдите в подменю дуги .....	64
В.2 Войдите в подменю двигателя.....	68
В.3 Войдите в подменю электродов .....	72
В.4 Вход в подменю самопроверки .....	78
<b>Приложение С Настройка режима нагревателя .....</b>	<b>79</b>
С.1 Функции .....	80
С.2 Методы регулировки.....	80
<b>Приложение D Настройка функций.....</b>	<b>82</b>
D.1 Пауза 1.....	84
D .2 Пауза 2.....	84
D.3 Автоматический запуск ветрозащиты .....	85

D.4 Испытание на натяжение .....	85
D.5 Автоматический сброс .....	86
D.6 Тип нагрева .....	86
D.7 Энергосбережение .....	87
D.8 Освещение .....	88
D.9 Сенсорный экран .....	88
<b>Приложение E Настройка .....</b>	<b>89</b>
E.1 Настройка языка .....	90
E.2 Настройка времени .....	91
E.3 Настройка изображения .....	92
E.4 Калибровка сенсорного экрана .....	97
E.5 Восстановление заводских настроек .....	98
<b>Приложение F Информация .....</b>	<b>101</b>
F.1 Записи о срачивании .....	102



F.2 Экспорт записей.....	103
--------------------------	-----

### **Инструкции по безопасности**

В процессе эксплуатации устройства для сращивания оптического волокна (далее «устройство для сращивания») необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности. В случае несоблюдения любого из этих указаний, предупреждений и мер предосторожности стандарты безопасности, установленные при проектировании, производстве и эксплуатации устройства для сращивания, будут нарушаться. Компания не несет ответственности за любые косвенные убытки в связи с этими нарушениями!

#### **● Условия эксплуатации и электропитание**

Технические параметры, указанные в главе 3, касаются условий эксплуатации и хранения, а также питания устройства для сращивания. Перед включением питания убедитесь, что электропитание устройства соответствует требованиям и приняты все меры безопасности.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

---

- **Не используйте устройство для срачивания в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде**

Не используйте устройство для срачивания в среде с взрывоопасным газом или дымом.

- **Не разбирайте никакие части устройства для срачивания без соответствующего разрешения**

Несмотря на указанные в Руководстве детали, разрешенные для замены пользователями, все остальные детали не должны разбираться без разрешения. Уполномоченные инженеры имеют право на замену деталей и внутреннюю регулировку.

### Предупреждения

#### ● Адаптер питания переменного/постоянного тока

Выходные характеристики адаптера питания переменного/постоянного тока должны соответствовать следующим требованиям: напряжение:  $13\text{V} \sim 14\text{ В}$ ; ток  $\geq 4,4\text{ А}$ ; полярность: центр положительный. Чрезмерно высокое напряжение приведет к повреждению устройства срачивания. Входное напряжение переменного тока адаптера переменного/постоянного тока составляет  $100 \sim 240\text{ В}$ ,  $50/60\text{ Гц}$ . Любое входное напряжение, выходящее за пределы этого диапазона, приведет к необратимому разрушению устройства для срачивания.

#### ● Встроенный литий-ионный аккумулятор

Устройство для срачивания содержит специальный литий-ионный аккумулятор, так как другие аккумуляторы могут повредить его и угрожать личной безопасности пользователей.

В целях безопасности не разбирайте упаковку литий-ионного аккумулятора во

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

---

избежание короткого замыкания. Аккумулятор взорвется, если его сильно ударить, приблизить или бросить в источники огня или интенсивного тепла.

### ● Эксплуатация устройства для срачивания

Немедленно выключите устройство для срачивания и отсоедините адаптер от порта ввода питания, если наблюдаются следующие условия:

- Жидкость или неизвестные вещества попадают в устройство для срачивания;
- Устройство для срачивания подвергается сильным ударам и вибрации.

Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Поэтому не разбирайте его, так как любой неквалифицированный ремонт может привести к необратимой поломке устройства для срачивания и даже к травмам.

Во время дугового разряда электродов напряжение между двумя электродными стержнями достигает тысячи вольт. Не прикасайтесь к электродам во избежание повреждения устройства и травм.

### **Меры предосторожности**

#### **● Адаптер переменного/постоянного тока**

Пожалуйста, используйте специальный адаптер, так как другие могут повредить устройство для сращивания.

#### **● Встроенный литий-ионный аккумулятор**

1. Если литий-ионный аккумулятор не используется в течение длительного времени, он переходит в соответствующий режим. Емкость снижается по сравнению со стандартом, а время работы, соответственно, становится коротким. Выполните 2-3 цикла зарядки и разрядки, чтобы активировать аккумулятор и вернуть ему нормальную емкость. Заряжайте аккумулятор по мере необходимости, так как он не имеет памяти.
2. Аккумулятор разряжается автоматически. Внутренняя структура и срок службы аккумулятора будут сокращены из-за автоматической разрядки. Для зарядки достаточно 60%~80% емкости.
3. При длительном хранении аккумулятора (более 6 месяцев) температурный диапазон

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

составляет:  $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ; температурный диапазон в течение короткого периода хранения (менее или равного 6 месяцам)  $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ .

4. Для безопасной зарядки диапазон температур зарядки встроенного литий-ионного аккумулятора составляет  $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ . Когда температура окружающей среды превысит этот диапазон, зарядка автоматически прекратится.

### ● ЖК-монитор

1. Не прикасайтесь к ЖК-монитору острыми предметами; не стучите по ЖК-монитору с большой силой.
2. Не капайте на ЖК-монитор органические растворители или загрязняющие вещества, такие как ацетон, масло, антифриз, смазки и т.д.; в противном случае это может привести к ненормальной работе монитора.
3. Очистите ЖК-монитор гладкой или мягкой тканью.
4. Яркость ЖК-монитора будет разной из-за различных углов обзора. Вы также можете увидеть черные, красные, синие или зеленые точки на ЖК-мониторе, которые являются естественным явлением, но не неисправностью ЖК-монитора.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

### ● Эксплуатация устройства для сращивания

1. Устройство для сращивания используется для сращивания оптических волокон из кварцевого стекла. Другие цели не применимы. Внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации.
2. В пыльном помещении держите защитную крышку устройства для сращивания закрытой.
3. При переносе устройства для сращивания из среды с низкой температурой в среду с высокой температурой применяйте постепенный нагрев, иначе на прибор будет воздействовать внутренняя конденсация.
4. Для поддержания работоспособности устройства для сращивания рекомендуется проводить ежегодное техническое обслуживание всего инструмента.
5. При работе с устройством для сращивания следует избегать сильной вибрации и ударов, поскольку оно является калиброванным прецизионным прибором. При транспортировке на дальние расстояния помимо переносного чемоданчика требуется упаковочная коробка, заполненная амортизирующими материалами.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

### ● Обновление программного обеспечения

1. Формат U-диска для обновления – FAT, другие форматы могут не распознаваться.
2. Не вытаскивайте U-диск во время обновления программного обеспечения, иначе оно не будет работать нормально.
3. Перезапустите устройство для срачивания независимо от того, успешно или нет прошло обновление, иначе оно может не работать нормально.

### **Ремонт и техническое обслуживание**

На протяжении гарантийного срока при поломках устройства для сращивания предусматривается бесплатное техническое обслуживание. Однако гарантия не распространяется на следующие обстоятельства.

- Поломки или повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, например, стихийными бедствиями.
- Повреждение прибора или ухудшение его характеристик, вызванные нарушением требований Руководства и неправильным обращением.
- На уязвимые детали, такие как литиевые аккумуляторы и электроды, предоставляются отдельные гарантийные сроки.
- Ремонт устройства для сращивания должен осуществляться авторизованными ремонтными подразделениями. Демонтаж и ремонт любыми другими сторонами и персоналом являются незаконными, и гарантия становится недействительной. Компания оставляет за собой право подавать судебные иски против любых нарушителей.
- В случае, если устройство для сращивания необходимо вернуть обратно на завод в связи с необходимостью ремонта или технического обслуживания, его следует

## РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

поместить в переносной ящик и транспортировать в оригинальной упаковке. Гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неправильной упаковкой.

### **Примечания:**

**Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и структуры устройства, но не несет ответственности за бесплатное улучшение и замену проданных инструментов.**

## 1 Обзор

Настоящее руководство распространяется на устройство для сращивания оптического волокна (далее «устройство для сращивания»). В основном используется для постоянного сращивания оптического волокна, широко применяется в проектах волоконно-оптической связи и производственных испытаниях пассивных оптических устройств. Устройство может сращивать различные кварцевые оптические волокна с диаметром оболочки  $80\text{ мкм} \sim 150\text{ мкм}$ , например, одномодовые, многомодовые, волокна с ненулевой дисперсией, волокна со сдвигом дисперсии и волокна, нечувствительные к потерям на изгиб. Как прибор, объединяющий оптические, механические и электрические свойства, устройство для сращивания следует содержать в чистоте, избегать сильной вибрации или ударов. Внешний вид устройства для сращивания оптического волокна представлен на рис. 1-1.

## ОБЗОР

---



Рис. 1-1 Внешний вид устройства для сращивания оптического волокна

---

## **2 Термины**

### **2.1 Одномодовое волокно**

Одномодовое волокно

### **2.2 Многомодовое волокно**

Многомодовое волокно

### **2.3 Оптическое волокно с смещённой дисперсией**

Оптическое волокно с смещённой дисперсией

### **2.4 Оптическое волокно с ненулевой смещённой дисперсией**

Оптическое волокно с ненулевой смещённой дисперсией

### **2.5 Нечувствительное к изгибным потерям оптоволокно**

Нечувствительное к изгибным потерям оптоволокно

---

## **2.6 Волокно без оболочки**

Удалив покрытие волокна, сердечник и оболочку называют голым волокном; см. рис. 2-1.

## **2.7 Длина расщепленного оптоволокна**

Подготовьте волокно с торцом оптоволокна в хорошем состоянии, как показано на рис. 2-1; длина оголенного волокна – это длина расщепленного волокна. Пожалуйста, контролируйте эту длину при расщеплении волокна, длина между 10мм ~ 16 мм является идеальной. Длина расщепленных волокон с резиновой изоляцией или волокон-перемычек должна быть не менее 14 мм. Слишком короткая длина расщепления приведет к ненормальной работе устройства для сращивания.




Рис. 2-1 Схема обычного волокна с покрытием

Таблица соответствий:

Ф80-150μm	Ø80-150 мкм
10-16mm	10-16мм

## 2.8 Интерфейс

Меню устройства для сращивания оптического волокна использует графический интерфейс GUI, основной интерфейс показан на рис. 2-2. Дисплей имеет 4 типа: вертикальный дисплей по оси X/Y, горизонтальный дисплей по оси X/Y, независимый дисплей по оси X и независимый дисплей по оси Y. Изображение вертикального



дисплея по оси X/Y на ЖК-мониторе показано на рис. 2-3.




Рис. 2-2 Основной интерфейс меню




Рис. 2-3 Отображение волокна на вертикальном дисплее по оси X/Y

---

## **2.9 Сброс**

Смысл сброса заключается в восстановлении параметров механизма, применяемого устройством для сращивания, до состояния по умолчанию. Прибор может сращивать волокно после сброса настроек. Время сброса варьируется из-за разного расположения рабочих механизмов при сплавлении волокна.

## **2.10 Выравнивание сердечника**

Процесс выравнивания левой и правой оси оптического волокна, подлежащего сращиванию, называется выравниванием сердечника. Если две основные оси не совмещены, то в горизонтальном (X) и вертикальном (Y) направлениях будут наблюдаться отклонения, известные как радиальное отклонение. Выравнивание сердечника заключается в регулировке радиального отклонения в пределах допустимого диапазона.

## **2.11 Продвижение и нахлест**

Движение волокон вдоль осей называется продвижением. Волокна приводятся в движение во время выравнивания зазоров и сращивания. Расстояние перемещения

---

волокна с правой стороны во время сращивания называется нахлестом.

### **2.12 Расчетные потери**

Устройство для сращивания рассчитывает потери в местах сращивания по изображениям оптического волокна, которые имеют определенное отклонение от фактического значения. Алгоритм оценки потерь использует одномодовое волокно в качестве модели и 1,31 мкм в качестве длины волны передачи. Расчетные потери полезны для справки, но недостаточны для инженерной приемки.

### **2.13 Защитная втулка**

Втулка защищает места сращивания волокон, как показано на рис. 2-4.




Рис.2-4 Изображение защитной втулки

### 3 Технические параметры

#### 3.1 Применяемые волокна

Устройство для сращивания может автоматически сращивать волокна и эрбиевое легированное волокно в соответствии с положениями ITU-T G.651 ~ G.655 и G.657. Другие кварцевые волокна также могут быть сплавлены, но технические характеристики после сращивания не могут быть гарантированы. В случае свободных волокон используйте мгновенно высыхающий клей для приклеивания оголенных волокон к свободным рукавам в местах соединения для нормального сплавления.

- Материал: кварцевая серия
- Количество сердечников: одномодовый
- Тип: одномодовые, многомодовые, волокна со сдвигом дисперсии, волокна со сдвигом дисперсии без нулевой дисперсии и волокна, легированные эрбием
- Диаметр оболочки: 80 мкм ~ 150 мкм
- Диаметр покрытия: 0,1 мм ~ 1,0 мм, 2,0 мм, 3,0 мм, 2,0 мм\*3,1 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

---

### 3.2 Волоконный нагреватель

- Эффективная длина нагрева:  $\leq 60$  мм
- Время нагрева: 10 с  $\sim$  255 с, устанавливается по мере необходимости.
- Обычное время нагрева:  $\leq 25$  с (стандартная втулка 40 мм),  $\leq 28$  с (стандартная втулка 60 мм).

### 3.3 Электропитание

- Внешний вход питания постоянного тока  
Входное напряжение  $13,5 \pm 0,5$  В; входной ток  $\geq 4,4$  А; центр розетки положительный.
- Встроенный литий-ионный аккумулятор для питания.  
Литий-ионный аккумулятор 11,1 В,  $\geq 5,2$  Ач, время полной зарядки около 2,5 ч.

### 3.4 Размеры и вес

- Размеры: Ш×В×Г=120мм×130мм×154мм (без виброизолирующей резиновой прокладки)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

---

- Вес: около 1,95 кг (с литий-ионным аккумулятором), около 1,75 кг (без литий-ионного аккумулятора).

### **Условия окружающей среды**

- Рабочая температура  $-10^{\circ} \sim +50^{\circ}$
- Температурный предел:  $-20^{\circ} \sim +55^{\circ}$
- Рабочая влажность: 95 % относительной влажности и ниже (без конденсации)
- Макс. скорость ветра: 15 м/с
- Температура хранения:  $-40^{\circ} \sim +80^{\circ}$ ,
- Влажность при хранении: 95 % относительной влажности и ниже (без конденсации).

### **3.6 Потери при сращивании**

Типичные значения потерь в местах сращивания составляют:

- Одномодовое волокно: 0,02 дБ
- Многомодовое волокно: 0,01 дБ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

---

- Волокно со смещённой дисперсией: 0,04 дБ
- Оптическое волокно с ненулевой смещённой дисперсией: 0,04 дБ

### 3.7 Прочее

- Типичное время срачивания: 7 с (быстрый режим, типичный)
- Монитор: с функцией сенсорного экрана, 4,3 дюйма TFT цветной ЖК-дисплей
- Порт USB: обновление системы и передача данных
- Отображение оставшейся емкости аккумулятора в режиме реального времени
- Встроенная подсветка с высокой яркостью, для удобной загрузки оптоволокну



## КОНФИГУРАЦИЯ

---

### 4 Конфигурация

Стандартная конфигурация устройства для сращивания оптического волокна приведена в таблице 4-1.

Таблица 4-1 Стандартная конфигурация устройства для сращивания оптического волокна

№	Наименование	Кол-во	Примечания
1	Устройство для сращивания оптического волокна	1 комплект	Основное устройство
2	Сумка для переноски (с ремешком для руки)	1 шт.	Вспомогательное устройство
3	Шнур питания переменного тока	1 шт.	Вспомогательное устройство
4	Адаптер питания	1 шт.	Вспомогательное устройство
5	Резервные электроды	1 пара	Вспомогательное устройство

## КОНФИГУРАЦИЯ

6	Охлаждающий лоток	1 шт.	Вспомогательно е устройство
7	Руководство пользователя	1 экземпляр	Вспомогательно е устройство
8	Руководство по быстрому запуску	1 страница	Вспомогательно е устройство
9	Клещи для удаления изоляции	1 комплект	Вспомогательно е устройство
10	Литий-ионный аккумулятор	1 шт.	Вспомогательно е устройство
11	Прецизионный скалыватель	1 комплект	Дополнительно е устройство
12	Клещи для зачистки изоляции	1 шт.	Дополнительно е устройство

### **5 Конструкция и панели**

#### **5.1 Конструкция**

Портативное устройство для сращивания оснащено ЖК-монитором, который может гибко перемещаться и вращаться, для удобства наблюдения пользователем.

#### **5.2 Инструкции по эксплуатации панели**

##### **5.2.1 Ветрозащита**

Ветрозащитное устройство следует держать закрытым в обычном режиме и открывать только тогда, когда волокно помещается в устройство для сращивания. Закройте защитный кожух перед началом работы с устройством сращивания. Он состоит из отражающего зеркала для освещения микроскопа и небольшой головки, которая может стабилизировать оголенные волокна в V-образной канавке. Защитное устройство также может защитить от ветра и пыли.

##### **5.2.2 Монитор**

4,3-дюймовый TFT-ЖК-монитор с регулируемым углом наклона и яркостью, может автоматически поворачиваться. Пожалуйста, защищайте монитор от ударов твердыми

предметами во время использования.



### 5.2.3 Электропитание

Для удобства пользователей устройство для сращивания имеет два типа питания: встроенный литий-ионный аккумулятор и внешний источник питания постоянного тока. При использовании адаптера переменного тока для внешнего питания постоянным током, аккумулятор будет заряжаться одновременно.

### 5.2.4 Индикатор зарядки

Когда адаптер переменного тока подключен к сети, светодиодный индикатор становится красным, что означает, что литий-ионный аккумулятор заряжается. После зарядки индикатор становится зеленым.

## 5.3 Инструкции для использования клавиатуры

Клавиатура показана на рис. 5-2. Доступны два режима работы: меню и сращивание,  и  функционирование в обоих режимах. Функции показаны в таблице 5-1. Возможности клавиш перечислены в Таблице 5-1 и Таблице 5-2 в двух


режимах



Рис. 5-2 Клавиатура

## СТРУКТУРА И ПАНЕЛИ

Таблица 5-1 Универсальные клавиши

Клавиша	Инструкция по выполнению функций
	<p>Выключение электропитания. Когда устройство для сращивания выключено, нажмите эту кнопку и отпустите ее, чтобы включить питание устройства, при этом загорится синий индикатор. Повторите операцию для выключения питания устройства сращивания, если оно включено. Работает совместно с  для ввода статуса обновления программного обеспечения.</p>
	<p>Клавиша нагрева. Нажмите ее (загорится соответствующий красный индикатор), чтобы выполнить автоматический нагрев. Закрытие крышки нагревателя также обеспечивает автоматический нагрев. Установите время нагрева в меню. Нажмите эту кнопку, чтобы остановить нагрев.</p>

## СТРУКТУРА И ПАНЕЛИ







	<p>Клавиша сброса. Нажмите ее, чтобы остановить все текущие операции (кроме нагрева), и восстановить параметры в рабочем механизме устройства срачивания в исходное состояние. Устройство для срачивания находится в режиме срачивания.</p>
---	---

Таблица 5-2 Клавиши в режиме меню





Клавиша	Инструкции по выполнению функций
	<p>Выключение электропитания. Когда устройство для срачивания выключено, нажмите эту кнопку и отпустите ее, чтобы включить питание устройства, при этом загорится синий индикатор. Повторите операцию для выключения питания устройства срачивания, если оно включено. Работает совместно с  для ввода статуса обновления программного обеспечения.</p>

## СТРУКТУРА И ПАНЕЛИ

	<p>Клавиша нагрева. Нажмите ее (загорится соответствующий красный индикатор), чтобы выполнить автоматический нагрев. Закрытие крышки нагревателя также обеспечивает автоматический нагрев. Установите время нагрева в меню. Нажмите эту кнопку, чтобы остановить нагрев.</p>
	<p>Клавиша сброса. Нажмите ее, чтобы остановить все текущие операции (кроме нагрева), и восстановить параметры в рабочем механизме устройства сращивания в исходное состояние. Устройство для сращивания находится в режиме сращивания.</p>
	<p>а. Клавиша возврата, нажмите ее в меню для возврата меню на предыдущий уровень. б. Клавиша меню. Нажмите ее для входа в интерфейс меню, когда устройство для сращивания находится в режиме ожидания.</p>



## СТРУКТУРА И ПАНЕЛИ

	<p>Клавиша ОК. Нажмите ее для входа в меню на следующий уровень; для переключения между левым и правым волокном во время выравнивания двигателя; для подтверждения начала теста в меню тестирования.</p>
	<p>Клавиша Верх. Нажмите ее для перемещения курсора вверх в меню; для перемещения курсора вверх во время выравнивания двигателя; для просмотра предыдущих записей сращивания.</p>
	<p>Клавиша Вниз. Нажмите эту кнопку для перемещения курсора вниз в меню, для перемещения волокна вниз во время выравнивания двигателя; для проверки последних записей сращивания.</p>
	<p>Клавиша поворота вправо. Нажмите ее для перемещения курсора в правую сторону в меню, для перехода на следующую страницу в нескольких меню; для перемещения волокна вперед во время выравнивания</p>

## СТРУКТУРА И ПАНЕЛИ






	двигателя и для увеличения значений параметров в меню.
	Клавиша поворота влево. Нажмите эту клавишу для перемещения курсора в левую сторону в меню; для перехода на предыдущую страницу в нескольких меню; для перемещения волокна назад во время выравнивания двигателя; для уменьшения значений параметров в меню.



Таблица 5-3 Клавиши для режима сращивания

Клавиша	Инструкции по выполнению функций
	Клавиша очистки. Нажмите на него для выполнения короткого дугового разряда двух электродов устройства для сращивания, для

## СТРУКТУРА И ПАНЕЛИ

	очистки волокна от пыли и спирта, но не может удалить заусенцы на торце оптоволокна.
	Клавиша зазора. Нажмите ее, чтобы завершить регулировку зазора, включая проталкивание волокна, очистку волокна, определение и отображение угла торца волокна, регулировку осевого положения волокна по желанию. После завершения генератор сигнала подаст сигнал о завершении, а на мониторе появится надпись ОК.
	Клавиша выравнивания сердечника. Нажмите эту клавишу, чтобы выполнить регулировку сердечника и выравнивание волокон, подлежащих сращиванию. Генератор сигнала сообщает о завершении, а на мониторе отображается ОК.
	Клавиша дугового разряда. Нажмите на нее, чтобы еще раз выполнить сращивание дугового разряда. После нажатия на нее между двумя электродами возникнет тысячекратное напряжение. В целях личной безопасности пользователи не должны прикасаться к электродам.

## СТРУКТУРА И ПАНЕЛИ

	Клавиша переключения. Нажмите ее для переключения между типами отображения изображений волокон и степенью увеличения.
	Клавиша автоматического сращивания. Нажмите на нее, чтобы выполнить автоматическую очистку волокна, заделку, выравнивание сердечника, сращивание, оценку потерь, проверку натяжения и т.д.

### 5.4 Инструкции по работе с портами

Входные и выходные порты находятся на правой стороне устройства для сращивания, как показано на рис. 5-3. В таблице 5-4 приведены все функции.




Рис. 5-3 Изображение правой боковой панели

Таблица 5-4 Инструкции по функциям правой боковой панели

## СТРУКТУРА И ПАНЕЛИ

Описание	Инструкции
ВХОД ПИТАНИЯ	Входное питание постоянного тока через адаптер, 13,5 В и 4,5 А. Адаптер одновременно выполняет зарядку устройства для сращивания и зарядку аккумулятора.
ЗАРЯДКА	Индикатор зарядки. Когда он становится красным, литий-ионный аккумулятор заряжается. Зарядка завершается, когда он становится зеленым.
USB	Интерфейс U-диска для обновления системы и экспорта данных.

### 5.5 Инструкции по работе в режиме ожидания

Интерфейс показан на рис. 2-3. Используйте  для переключения между типами отображения изображений волокон. Отображаемая информация – это изображения волокон в реальном времени, оставшаяся емкость аккумулятора, текущее время и дата, режим сращивания, режим нагревателя и т.д.

## **6 Принципы работы и функциональные испытания**

### **6.1 Принципы работы**

Устройство для сращивания использует специальный источник света для освещения загруженных волокон, а затем с помощью специального микроскопа проецирует изображения волокон на датчик изображения. Изображения двух волокон обрабатываются центральным процессором, а затем передаются на монитор для отображения. Процессор анализирует и обрабатывает сигналы изображения и генерирует различные виды информационных и управляющих сигналов. Процессор регулирует волокна с помощью двигателей толкания, выравнивания и фокусировки, приводимых в действие схемой, для перемещения двух волокон близко друг к другу и выравнивания их в осевом и радиальном направлениях. После выравнивания процессор посылает дуговой сигнал. Высокое напряжение генерируется высоковольтной цепью, которая пронизывает воздух с двух концов электрода и выдает дугу. Высокая температура дуги используется для сращивания и сплавления волокон. Физические характеристики изображений после сращивания используются для расчета текущих потерь при сращивании, отображаемых на мониторе после этого. После завершения

## ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

сращивания отцентрируйте место сращивания в защитной втулке и поместите их в нагреватель для термоусадочной защиты.

### 6.2 Функциональные испытания устройства для сращивания

- а) Откройте ветрозащитное устройство и проверьте, нет ли на неподвижных частях волокон пыли или других посторонних веществ (например, измельченных волокон, хлопковых волокон и т.д.), как показано на рис. 6-1.
- б) Пропустите волокно слева (или волокно справа) через защитную втулку и разрежьте его прецизионным скалывателем.







Рис. 6-1 Схема размещения левого волокна в левой установочной канавке

## ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

---

- в) Включите устройство для сращивания и загрузите два волокна, как показано на рис. 6-1. При загрузке поместите голые волокна в V-образную канавку. Используйте зажим, чтобы зафиксировать волокна и сделать их прямыми. Лучше всего, чтобы волокна были видны на мониторе, но не перекрывались. Плотнo закройте защитный кожух.
- г) Проверьте функции всех клавиш. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заметите какие-либо отклонения от нормы.
- д) В режиме Splice Mode (Режим сращивания) нажмите , чтобы сделать один зазор (регулировка зазора), и на мониторе отобразится ОК. Нажмите , чтобы выполнить однократное выравнивание сердечника, и на мониторе отобразится ОК. Нажмите , чтобы выполнить однократное сращивание волокон. Если в ходе этих процессов возникнут какие-либо трудности, проверьте, пожалуйста:
- Если дуга в норме, выполните калибровку дуги или тест дуги, чтобы привести температуру дуги в норму, обратитесь к Приложению В. При сильных



## ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

---

колебаниях высоты или температуры окружающая среда изменит температуру дуги. Таким образом, дуговой тест необходим для регулировки интенсивности дуги и поддержания его на стабильном уровне.

Поверхности волокон чистые? — Очистите их, если это не так.

V-образная канавка чистая? — Очистите ее, если это не так.

Торцы волокон находятся в плохом состоянии или загрязнены? — Повторно очистите волокна, если это так.

Волокна нестандартные? — Замените их на стандартные, если это так.

Примечание: пожалуйста, свяжитесь с нами, если проблемы не вызваны указанными причинами.

е) В Auto Mode (Автоматический режим) перезагрузите волокна и нажмите кнопку



. Устройство для сращивания должно выполнять функции очистки, отображения угла конца, заделки, выравнивания сердечника, оценки потерь, испытания на натяжение и другие функции.

ж) Снимите волокно с зажима и отцентрируйте место сращивания в защитной

## ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

---

гильзе для термоусаживаемой защиты. После нагревания вся втулка должна быть прозрачной. Концы с двух сторон должны полностью сжаться без пузырей.

### 7 Основная операция

#### 7.1 Электропитание

Для удобства пользователей устройство для сращивания использует два режима питания – от встроенной литий-ионной батареи и от источника постоянного тока. Вход постоянного тока обеспечивает питание через адаптер переменного тока. Вход постоянного тока подает питание одновременно на устройство для сращивания и аккумулятор. Аккумулятор лучше использовать, когда устройство для сращивания работает в полевых условиях.

Метка аккумулятора в правом верхнем углу в интерфейсе Ready (Готово) содержит следующую информацию:



: для питания используется только адаптер переменного тока;



: для питания используется только литий-ионный аккумулятор;



: литий-ионный аккумулятор не заряжен, если аккумулятор и адаптер переменного тока используются одновременно;








: аккумулятор заряжен.

### 7.2 Настройка параметров сращивания

Включите устройство для сращивания, чтобы оно выполнило самодиагностику, после чего оно начнет сращивание. Нагрузите волокна в соответствии с рис.2-3.

#### 7.2.1 Главное меню

В режиме сращивания нажмите  для отображения главного меню. Элементы, выделенные светлым цветом, предназначены для выбора. Нажмите  или  или  или  для перемещения курсора, или выберите в меню, коснувшись экрана. Содержание главного меню выглядит следующим образом:

**Режим сращивания: выбор типов и режимов волокон для сращивания.**

**Режим нагревателя: выбор режима нагревателя и настройка временных параметров нагревателя.**

**Настройка функций: включает паузу 1, паузу 2, автоматическую защиту от ветра, проверку натяжения, автоматический сброс, тип работы нагрева, энергосбережение, освещение, автоматический поворот монитора, автоматическое**


## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

---

**проталкивание волокна, фокусировку волокна и другие функции.**

**Настройка:** включает настройку языка, времени и даты, изображения, калибровку сенсорного экрана и сброс заводских настроек.

**Техническое обслуживание:** включает дуговой разряд, двигатели, электроды, самодиагностику устройства для срачивания и дистанционную диагностику.

**Информация:** включает записи срачивания, записи экспорта, экспортированные изображения, номер модели устройства для срачивания, версию программного обеспечения, серийный номер устройства для срачивания. В главном меню нажмите кнопку  или кнопку Reset (Сброс), чтобы вернуться в интерфейс Ready (Готово).

### 7.2.2 Подменю настройки режима сращивания

Splice Mode 2/38	
9 SM-SM	13 EDF
10 MM-MM	14 SM80
11 NZ-NZ	15 SM150
12 DS-DS	16 BIF
Return Enter U/D L/R	

Рис. 7-1 Режим сращивания




## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Parameters SM-SM	
Prefuse Time 5	Gap 6
Fuse Time 14	Overlap 22
Prefuse Current 49	End Angle 4
Fuse Current 49	Alignment Type Cladding
Return Enter U/D L/R	

Рис. 7-2 Параметры сращивания

В главном меню нажмите  или , чтобы переместить курсор на Splice Mode (Режим сращивания), и нажмите  для ввода, как показано на рис. 7-1. Нажмите  или  для выбора SM-SM и нажмите  для подтверждения операции, как показано на рис. 7-2. Нажмите , чтобы вернуться в меню режима Splice Mode (Режим сращивания), затем нажмите  или , чтобы переместить курсор на

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

соответствующие параметры, и нажмите , чтобы включить настройку. Нажмите  или , чтобы изменить параметры по желанию.

### 7.2.3 Инструкции по работе с меню

Элементы параметров срачивания перечислены в таблице 7-1.

Таблица 7-1 Инструкции параметров срачивания

Пункт	Диапазон значений	Параметры срачивания по умолчанию
Время предварительного оплавления (10 мс)	01~99	5
Время оплавления (100 мс)	01~26	14
Ток предварительного	01~250	40



## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

оплавления (0,1 мА)		
Ток оплавления (0,1 мА)	01~250	40
Зазор (мкм)	01~15	6
Нахлест (мкм)	01~30	22
Торцевой угол (0.5)	1~4	4
Тип выравнивания	Оболочка/Сердечник	Оболочка

### 7.3 Регулировка мощности дуги

Температура, влажность и давление воздуха в атмосфере постоянно меняются, что заставляет температуру дуги колебаться. Устройство для срачивания оснащено датчиками температуры и давления, которые могут передавать параметры внешней среды обратно в систему управления для регулировки и поддержания интенсивности разряда на стабильном уровне. Поэтому нет необходимости регулировать

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

---

интенсивность разряда. Однако износ электродов и склеивание волоконной крошки может изменить интенсивность разряда, что не может быть автоматически скорректировано, и центр разряда иногда смещается влево или вправо. В этом случае точка срачивания волокон сместится от центра разряда, и интенсивность разряда изменится. Для решения этой проблемы требуется калибровка дугового разряда в зависимости от конкретных этапов калибровки.

### 7.4 Как загрузить волокна

- а) Наденьте защитную втулку на одну сторону волокон для защиты соединения после срачивания.
- б) Снимите покрытие и очистите волокна. Удалите покрытие с помощью зачистного устройства. Длина зачистки должна составлять около 30 мм. Очистите оголенные волокна ватными шариками, смоченными в спирте. Рекомендуется использовать 99 % или более чистый спирт.
- в) Обрежьте голые волокна прецизионным скалывателем.
- г) Загрузите волокна. Откройте ветрозащиту и зажим для волокна, поместите

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

---


одно расщепленное волокно в V-образный паз. Держите волокно и аккуратно наложите зажим. Убедитесь, что волокно расположено на дне V-образной канавки, если это не так, замените его.

- д) Повторите указанную процедуру для загрузки другого волокна и медленно закройте ветрозащиту.

### **Примечание:**

- 1) **Будьте осторожны при загрузке волокон. Не допускайте, чтобы оголенные торцы волокон касались чего-либо**
- 2) **Торцы оптоволоконного волокнистого покрытия должны быть прижаты краем основания захвата, как показано на рис. 7-3**

**Неправильный захват:**



**Правильный захват:**




Рис. 7-3 Сравнение двух способов захвата


- 3) Плотнo прижмите волокна с покрытием с помощью зажима. Когда вы закрываете ветрозащиту, обратите внимание, что она должна подавлять волокна на боковинах с обеих сторон.**

### **7.5 Режимы работы**

Устройство для сращивания предлагает автоматический и ручной режим работы. Автоматический режим рекомендуется для проектных конструкций. Ручной режим применяется только при нарезке специальных волокон или автоматический режим не применим на объекте.

### 7.5.1 Ручной режим




- а) Осторожно откройте ветрозащиту и положите два хорошо подготовленных волокна, как показано на рис. 2-3. Волокна должны быть видны на мониторе, но не перекрываться. Затем аккуратно закройте защитную крышку;
- б) Оцените, пригодны ли торцы оптоволокон. Грязные торцы оптоволокон и торцы оптоволокон с дефектами, заусенцами и слишком большими углами не подходят для сращивания, как показано на рис. 7-4. Пользователям необходимо заново подготовить торцы оптоволокон. Если изображения волокон расплываются или отклоняются от центра экрана, перезагрузите волокна и очистите оголенные волокна и V-образную канавку;




## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

---

Рис. 7-4 Дефектные торцы волокна

- в) Нажмите  для очистки волокон и автоматического выполнения зазора;
- г) Нажмите  для автоматического выравнивания двух волокон;
- д) Нажмите  для завершения сращивания и оценки потерь при сращивании, как показано на рис. 7-5 и 7-6.

### 7.5.2 Автоматический режим


- а) То же самое с а) и б) в ручном режиме.
- б) Закройте ветрозащиту и нажмите  для автоматического завершения очистки волокна, заделки, выравнивания сердечника, установки параметров дуги, сращивания дуги, оценки потерь, испытания на натяжение и других операций.

#### Примечание:

- 1) Ручной режим позволяет выполнять частичные этапы сращивания волокна;

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

---

- 2) В обоих режимах возможен контроль торцы оптоволокна. В случае слишком больших углов наклона торца оптоволокна на сращивание будет оказываться воздействие. Существует четыре механизма угловых порогов на выбор пользователей. Обратитесь к разделу, касающемуся настройки параметров.
- 3) Независимо от выбранного режима, нажмите  , чтобы переключиться на изображение волокна и проверить места сращивания после завершения одного раза сращивания.

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ




Рис.7-5 Оценка потерь



## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ




Рис. 7-6 Испытание на натяжение

### 7.6 Оценка срачивания


Пользователи могут анализировать весь процесс срачивания и сращенные соединения, чтобы судить об успешности срачивания. Если обнаружено, что сращиваемые волокна слишком толстые, слишком тонкие или имеют пузырьки, устройство для срачивания выдаст сообщение об ошибке. Если такое сообщение не отправляется, но на мониторе видны плохие результаты срачивания, рекомендуется провести новый цикл

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ



сращивания.

- а) Повторное сращивание необходимо, если в местах сращивания наблюдаются явления, перечисленные в таблице 7-3.
- б) При сращивании различных волокон (разных по диаметру) или многомодовых волокон в некоторых местах сращивания может наблюдаться вертикальная линия, которая не влияет на потери при сращивании и прочность соединения.


Таблица 7-3 Неисправности, причины и решения для плохого сращивания

Неисправности	Причина	Решение
Осевое смещение сердечника 	V-образная канавка загрязнена или пыль на держателе волокна.	Очистите V-образную канавку и прижимную лапку для волокон.
Слишком тонкое	Мощность дуги недостаточна.	Выполните калибровку дуги для регулировки мощности.

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

	Нахлест волокон неадекватен.	Выполните калибровку нахлест.
<p>Черная линия</p> 	Параметры сращивания неадекватны.	Настройте мощность и время дуги.
	Плохой торец оптоволокна.	Проверьте, хорошо ли работает прецизионный скалыватель для волокон.
<p>Изгиб сердечника</p> 	Слишком низкая мощность дуги или чрезмерный нахлест волокон.	Выполните калибровку дуги и калибровку нахлеста
Пузыри	Пыль на торце оптоволокна.	Проверьте, хорошо ли работает прецизионный скалыватель для волокон.

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

	Низкая мощность дуги или недостаточное время дуги.	Выполните тест дуги для увеличения мощности дуги.
Разделение	Нахлест волокон неадекватен.	Отрегулируйте перекрытие и выполните калибровку перекрытия.
	Мощность дуги слишком высока или время дуги слишком велико.	Выполните калибровку дуги, чтобы уменьшить мощность дуги.
<p>Слишком толстое</p> 	Перекрытие волокон чрезмерно.	Выполните калибровку нахлест.

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

	Мощность дуги недостаточна.	Выполните тест дуги, чтобы отрегулировать мощность дуги.
--	--------------------------------	--

### 7.7 Использование нагревателя

- а) Перед сращиванием нагрузите защитную втулку. Откройте крышку нагревателя, ветрозащиту, правый зажим и аккуратно выньте сращенные волокна.
- б) Переместите втулку на голое волокно и поместите их вместе в термopечь. Установите втулку по центру в печи. Положение размещения должно быть правильным, как показано на рис. 7-7.

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

---




Рис. 7-7 Использование защитной втулки

- в) Осторожно закройте крышку нагревателя, чтобы включить функцию нагрева. Загорается индикатор. Не сгибайте волокна и не перемещайте их положение внутри втулки.
- г) Когда индикатор погаснет и раздастся звуковой сигнал, время нагрева закончится. Предварительно установите время нагрева для каждого сращивания в меню.
- д) Пользователи могут наблюдать за состоянием нагрева втулки через пластиковое окно. Когда воздух из втулки выходит и она становится более прозрачной, нагрев завершен. Затем откройте крышку нагревателя для охлаждения и осторожно выньте волокна. Не тяните края волокна за пределы

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

---

втулки с большим усилием, чтобы избежать отрыва сращиваемого волокна.

- е) Если термоусадка не удастся в течение заданного времени, перезапустите нагрев или продлите время соответствующим образом.

## **8 Ежедневное техническое обслуживание**

### **8.1 Защита от пыли и очистка**

Поддерживайте чистоту установочной канавки, электродов и микроскопа. Закрывайте ветрозащиту, когда она не используется.

#### **8.1.1 Очистите V-образную канавку**

Если V-образная канавка внутри загрязнена, она не способна правильно удерживать волокна, что приведет к увеличению потерь при сращивании. Поэтому, пожалуйста, часто проверяйте V-образную канавку и регулярно очищайте ее. Очистите следующим образом:

- а) Откройте ветрозащиту;
- б) Переместите расщепленный хвост волокна в том же направлении в V-образной канавке, чтобы избавиться от загрязнений;
- в) Если волоконный хвост не помогает, используйте тонкий ватный тампон, смоченный в спирте, чтобы очистить дно V-образной канавки и удалить с нее



излишки спирта.

### 8.1.2 Очистка и замена электродов

- а) Если электроды загрязнены, включите функцию очистки электродов, нажав ОК в интерфейсе Ready (Готово), и протрите их ватными тампонами, слегка смоченными спиртом. Или используйте кусок металлографической наждачной бумаги размером 3ммх50мм для протирки кончиков электродов. Обращайте внимание на наконечники и не повредите их.
- б) Срок службы электродов длительный. Замена электродов требуется после использования одного электрода более 3000 раз. Пожалуйста, обратитесь к конкретным шагам по замене.

### 8.1.3 Очистка линзы

Если линзы загрязнены, нормальное контрольное положение сердечника будет нарушено, что увеличит потери при срачивании или плохое срачивание. Поэтому рекомендуется регулярно очищать обе линзы, иначе пыль будет накапливаться

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

постоянно и не сможет быть удалена окончательно. Пожалуйста, очистите их следующим образом:

- а) Перед чисткой выключите питание:
- б) Используйте тонкие ватные тампоны со спиртом, чтобы протереть линзы от середины. Двигайтесь по кругу, пока все линзы не будут очищены. Затем удалите излишки спирта чистыми сухими тампонами.
- в) Включите питание и убедитесь, что пыль и линии не видны на мониторе.

### **8.2 Избегайте сильных ударов или вибрации**

Будьте осторожны при перемещении или транспортировке устройства для срачивания. Перед транспортировкой на дальние расстояния положите его в футляр и транспортную коробку.

### **8.3 Хранение**

Если устройство для срачивания не используется в течение длительного времени, включайте его по крайней мере раз в полгода. Включайте его часто при высокой

температуре и влажности. Поместите сушильное средство внутрь корпуса устройства для сращивания, чтобы предотвратить появление плесени на линзах микроскопа.

### **8.4 Меры предосторожности**

- а) При использовании питания от сети переменного тока защитите адаптер и обеспечьте соответствующее заземление.
- б) При дуговой разрядке электроды генерируют тысячи вольт напряжения. Не прикасайтесь к ним во избежание травмирования устройства сращивания и персонала.
- в) Воспламеняющиеся и взрывоопасные газы не допускаются в рабочей среде, чтобы избежать плохого сращивания или несчастных случаев.
- г) Для очистки установочной канавки и линзы микроскопа используйте только спирт чистотой 99 % или выше. Двигайте ватные тампоны в одном направлении, но не вперед-назад.

### **8.5 Общий поиск и устранение неисправностей**

В таблице 8-1 перечислены решения распространенных неполадок. Пожалуйста,

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

свяжитесь с нами, если вы столкнулись с проблемами.

Таблица 8-1 Общие неполадки и устранение неисправностей



Неполадки	Причины и устранение неисправностей
Монитор отображает: «Левое (правое) волокно не найдено»	Недостаточная длина расщепления голых волокон, или торец оптоволокну находится слишком далеко от электродов. Сделайте волокна видимыми в мониторе при их загрузке.
Монитор отображает: «Сращивание не удалось»	Неправильный выбор параметров сращивания или нестабильная дуга. Нахлест волокон недостаточное или нет толчка при сращивании. Волокна загружаются плохо.

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

<p>Электроды не производят дуги или дуга нестабильна</p>	<p>Возможные причины: Неправильная настройка параметра дуги; Электроды слишком загрязнены или наконечники повреждены; Грязные поверхности волокон.</p> <p>Решения: Выберите подходящий параметр дуги; Очистите или замените электроды; Повторно обработайте волокна, подлежащие сращиванию.</p>
<p>Монитор отображает: «Плохой левый (правый) торец»</p>	<p>Плохой торец оптоволоконна. Заново подготовьте торец волокна; V-образная канавка или волокна загрязнены и нуждаются в очистке. Перезагрузите волокна.</p>

## Приложение А Обновление системы

Для устройства для сращивания доступно обновление системы. Выполните следующие шаги:

Когда устройство для сращивания выключено, нажмите  и удерживайте, а затем нажмите  и отпустите. Статус обновления будет включен через 2 с, как показано на рис. А-1.

Вставьте U-диск с информацией об обновлении в USB-порт, и система выполнит обновление автоматически. Система выдаст сообщение о завершении обновления, извлеките U-диск и перезапустите систему после завершения обновления.

Если вставленный U-диск не имеет формата FAT, система выдаст запрос Please insert update U disk (Вставьте обновленный U-диск).

Если U-диск в FAT не содержит информацию об обновлении. Система предложит Please check U disk and update file (Проверить U-диск и файл обновлен).

Перезапустите устройство для сращивания после завершения обновления.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

---

### Примечание:


- 1) U-диски для обновления должны быть в формате FAT32 или FAT16, другие форматы система не распознает.
- 2) Во время обновления системы не вытаскивайте используемый U-диск, иначе система не сможет нормально функционировать.
- 3) Устройство для срачивания должно быть перезапущено независимо от того, успешно или нет обновление, иначе оно может не работать нормально.



Рис. А-1 Интерфейс обновления системы




## **Приложение В Работа меню технического обслуживания**

Меню технического обслуживания состоит из четырех частей: функциональные проверки дугового разряда, двигателей и электродов, а также самопроверка устройства для сращивания, как показано на рис. В-1. Функциональная проверка дугового разряда заключается в определении и регулировке интенсивности мощности дуги. Функциональный тест двигателей в основном предназначен для обнаружения и калибровки нахлеста волокон при сращивании дуги, а также для определения работы двигателей. Проверка функционирования электродов в основном включает в себя замену электродов, стабилизацию электродов, а также отображение и обнуление количества разрядов. Процесс работы заключается в следующем:

- а) Выберите пункт Maintenance (Обслуживание) в главном меню, нажмите  для входа, меню обслуживания, вытесненное устройством сращивания, показано на рис. В-1.
- б) Перед каждым испытанием загрузите два волокна с хорошими торцами и правильно закройте ветрозащитное устройство.



## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- в) Выберите нужный тест и нажмите  для ввода. После завершения всех необходимых операций в соответствии с подсказками теста нажмите  для возврата на один уровень после другого или  для прямого возврата назад.




Рис. В-1 Меню технического обслуживания

## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

---


Таблица В-1 Меню функциональных тестов

Пункт		Инструкции
Функциональные тесты дугового разряда	Калибровка дуги	Проверьте значение и положение мощности дуги и отрегулируйте параметры срачивания и положение дуги в соответствии с ними.
	Испытание дуги	Предлагает значение существующего тока и значение отклонения дуги от центра монитора.
Функциональные испытания двигателя	Калибровка нахлеста	Проверьте, соответствуют ли значение нахлеста и параметр зазора текущей программы срачивания, и автоматически отрегулируйте параметры срачивания, если это не так.
	Испытание на	Проверка нахлеста левого волокна по отношению к правому волокну во время срачивания дуги.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	нахлест	
	Регулировка двигателей	Отрегулируйте исходные положения двигателей или проверьте условия их работы.
	Замена электродов	Процедура замены дисплея.
Функциональные испытания	Стабилизированные электроды	Выполните стабилизацию электродов.
	Очистка количества дуговых разрядов	Ручная очистка количества дуг.
я электродов		
в		

### В.1 Войдите в подменю дуги

Выберите дугу в меню обслуживания и нажмите  для ввода, как показано на рис.

В-2.





Рис. В-2 Подменю дуги

### В.1.1 Калибровка дуги

Калибровка дуги – это оптимизация положения и силы тока дуги. Загрузите хорошо подготовленное волокно с хорошим торцом оптоволокну в устройство для сращивания и выберите калибровку дуги. Нажмите  для входа в этот режим и нажмите эту кнопку еще раз для подтверждения операции, чтобы начать калибровку, процедура


## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


---

выглядит следующим образом

- а) Устройство для сращивания автоматически перемещает волокна к центру монитора и устанавливает надлежащий зазор;
- б) Устройство сращивания выполняет автоматическую дугу, калибрует положение дуги и регулирует силу тока;
- в) В случае если однократная калибровка не достигла цели, замените для проверки два волокна с торцами в хорошем состоянии. Закройте ветрозащиту и снова выполните калибровку дуги.

### В.1.2 Испытание дуги

Выберите дугу в меню обслуживания и нажмите  для ввода, как показано на рис.

В-2. Затем выберите испытание дуги, как показано на рис. В-2, и нажмите  для ввода, нажмите эту кнопку еще раз для подтверждения и запуска испытания дуги. Конкретная процедура выглядит следующим образом:

- а) Устройство сращивания продвигает волокна к центру монитора и

## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

---

устанавливает соответствующий зазор для полного выравнивания сердечника;



- б) Электроды генерируют дугу посредством разряда. Правое волокно перестает толкать, и торцы двух волокон сгорают до глобулярного состояния;
- в) Устройство для срачивания рассчитывает положение дуги и силу тока в соответствии с деформацией волокон, срачиваемых под воздействием высокой температуры, и выдает следующую информацию:

“To left/To right××× Current×××” (Влево/Вправо×××× Текущий××××) указывает на отклонение дуги влево/вправо.


Отклонение дуги влево/вправо в пределах 003 не требует регулировки, 008 ~ 012 – подходящий диапазон для тока. Пожалуйста, выполните калибровку и настройку дуги в случае сильного отклонения положения дуги. Ручная настройка требуется, если калибровка дуги не идеальна. Регулировка положения дуги требует сложной технологии, которую должны выполнять профессионалы. Кроме того, пользователи могут определить, подходят ли примененные параметры срачивания для срачивания, основываясь на деформации волокон. Когда тест завершен, оптимальный зазор между

## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

---

двумя вершинами дуги, показанный на мониторе, должен оставаться в пределах 5~6 мм. Более узкий зазор указывает на слабый ток, а более широкий – на сильный. В случае необходимости настройки группового количества параметров срачивания и параметров, пожалуйста, следуйте настройкам параметров. Примите нормы для одномодовых волокон в ITU-T G.652 в качестве стандарта для оценки силы тока разряда, а нормы для других типов волокон - просто для справки. Нажмите  для возврата назад уровень за уровнем и  для возврата назад непосредственно после теста.

### **В.2 Войдите в подменю двигателя**

Выберите двигатель в меню обслуживания и нажмите  для ввода, как показано на рис. В-3.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ





Рис. В-3 Подменю двигателя

### В.2.1 Калибровка нахлеста

Загрузите хорошо подготовленные волокна в устройство для сращивания и выберите в подменю двигатель калибровку нахлеста. Нажмите  для ввода и нажмите еще раз, чтобы начать тест. Эта процедура выглядит следующим образом:

- а) Устройство сращивания перемещает волокна к центру монитора и



## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


---

установочному зазору;

- б) Устройство срачивания выталкивает левое волокно наружу и продвигает правое волокно вперед в соответствии со значениями нахлеста и зазора;
- в) Устройство для срачивания автоматически рассчитывает величину нахлеста и отображает ее на дисплее. Отображаемое значение нахлеста должно быть близко к настройкам параметров;
- г) Устройство для срачивания может автоматически определить, соответствует ли величина нахлеста рассчитанному значению. Если оно не подходит, устройство для срачивания автоматически изменяет значение нахлеста в параметрах срачивания и повторяет а), б), в) до тех пор, пока калибровка нахлеста не будет выполнена успешно.

**Примечание:** Калибровка нахлеста используется для настройки нахлеста до оптимального значения, и обычно требуется несколько калибровок. Во время калибровки не нужно заново готовить волокна.

### **В.2.2 Испытание на нахлест**

Загрузите хорошо подготовленные волокна в устройство для сращивания и выберите в подменю двигателя тест на нахлест. Нажмите кнопку  для ввода и нажмите ее еще раз, чтобы начать тест. Эта процедура выглядит следующим образом:








- а) Устройство для сращивания перемещает волокна к центру экрана и установочному зазору;
- б) Устройство сращивания выталкивает левое волокно наружу и продвигает правое волокно вперед в соответствии со значениями нахлеста и зазора;
- в) Устройство для сращивания автоматически рассчитывает величину нахлеста и отображает ее на дисплее. Отображаемое значение должно быть близко к настройкам параметров.

### **В.2.3 Привод двигателя**


Если положение волокон ненормально, но V-образная канавка чистая, пользователи могут использовать привод для регулировки положения. Порядок действий следующий:

## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

---

- а) Выберите регулировку двигателя в подменю двигателя. Нажмите  для входа в режим привода двигателя;
- б) Загрузите хорошо подготовленные волокна, как показано на рис. 2-3, и закройте ветрозащиту;
- в) Нажмите , чтобы выбрать левый толкающий двигатель, правый толкающий двигатель и двигатель фокусировки. Нажмите  или  для регулировки осевых положений двигателей и нажмите  или  для выравнивания сердечника или положений фокусирующего двигателя;
- г) Нажмите  для возврата назад, и выравнивание будет завершено.

### В.3 Войдите в подменю электродов





Выберите электрод в меню обслуживания и нажмите  для ввода, как показано на рис. В-4.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Electrodes	
Replace Electrodes	Total Arc Counts 5
Stabilize Electrodes	
Arc Counts 5	
Clear Arc Counts	
Return Enter U/D L/R	


Рис. В-4 Подменю электрода

### В.3.1 Замена электродов

Квалифицированные электроды, как правило, могут работать более 5000 раз. Если количество использования электродов превышает нормативное значение, их следует своевременно заменить, иначе это может повлиять на результаты срачивания. В состоянии, показанном на рис. В-4, нажмите  или  или  или  для

## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

---

перемещения курсора на замену электродов. Нажмите  еще раз, чтобы выполнить замену. Выключите питание для замены электродных стержней, следуя приведенной ниже процедуре:

- а) Замена электродных стержней должна производиться после выключения питания. Во время разряда электроды генерируют тысячи вольт напряжения, что может привести к травмам;
- б) Откройте ветрозащиту, чтобы найти электроды;
- в) Сначала ослабьте винт крепления электродной ленты, немного вытяните электрод, а затем отверните винт, снимите электродную ленту и электрод. Не допускайте падения электрода в устройство срачивания и вставьте новый электрод в канавку электрода. Вставьте электродную ленту в неподвижное основание, а затем закрутите винт. Продвиньте электрод вперед до торца оптоволокну, а затем затяните винт;
- г) Замените другой электрод в соответствии с шагом в).

Включите питание устройства срачивания после замены новых электродных стержней

## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ





---

и выполните стабилизацию и дуговую сварку несколько раз.

### **Примечание:**




- 1) Во избежание травм убедитесь, что указанная процедура замены электродов соблюдена.
- 2) Выполните стабилизацию и дуговую разрядку в соответствии с требованиями, чтобы предотвратить появление нестабильной дуги на новых электродах.

### **В.3.2 Стабилизированные электроды**

Электроды изнашиваются после длительного применения. Оксиды кремния и основная составляющая волокон будут накапливаться на кончиках электродов во время разряда. Замена электродов рекомендуется после того, как количество разрядов превысит 3000. После замены необходимо выполнить стабилизацию электрода для обеспечения стабильной дуги. На рис. В-4 нажмите  или  или  или  для перемещения курсора на Stabilized Electrodes (Стабилизированные электроды) и

## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

---





нажмите  для выполнения. Нажмите  для возврата назад уровень за уровнем или  для прямого возврата назад.

**Внимание: не открывайте ветрозащиту во время стабилизации электродов!**

### В.3.3 Количество дуг





Расчеты дуги регистрируют общее число подсчетов срачивания, чистая дуга является исключительной. Максимальное количество раз может достигать 60000. Пользователи могут просмотреть количество дуг и общее количество дуг в состоянии, показанном на рис. В-4.

### В.3.4 Очистка количества дуг

В меню «Электроды» пользователи могут просмотреть 2 записи сплавления – ARC counts (Количество дуг) и Total ARC Counts (Общее количество дуг). Количеств дуги можно очистить вручную. В состоянии, показанном на рис. В-4, нажмите  или  или  или  для перемещения курсора на Clear ARC Counts (Очистить

## ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТА МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

---

количество дуг), затем нажмите  для подтверждения этой операции, как показано на рис. В-5, после чего счетчики дуг станут равными 0. Нажмите , чтобы вернуться в меню электродов. Нажмите  для возврата назад уровень за уровнем или нажмите  для прямого возврата.






Рис.В-5 Меню подтверждения очистки количества дуг



#### В.4 Вход в подменю самопроверки

Выберите самопроверку в меню обслуживания и нажмите  для входа в подменю, как показано на рисунке В-6. Удалите волокна и закройте ветрозащиту. Нажмите  для выполнения самодиагностики, которая включает проверку светового тракта, двигателей, материнской платы и т.д. Тест завершается успешно, если на мониторе отображается ОК.




Рис.В-6 Подменю самодиагностики

## Приложение С Настройка режима нагревателя

Нагреватель устройства для сращивания оптического волокна поддерживает различные типы защитных втулок. Устройство для сращивания предлагает 9 режимов нагрева для часто используемых втулок и несколько режимов, задаваемых пользователем, как показано на рис. С-1. Регулировка времени варьируется от 10с~255с в каждом режиме.



Heater Mode 1/13	
1 40mm	5 60mm 0.25
2 40mm 0.25	6 60mm 0.9
3 40mm 0.9	7 60mm 3.0
4 40mm 3.0	8 25mm 0.4
<div> <span>Return</span> <span>Enter</span> <span>U/D</span> <span>L/R</span> </div>	

Рис.С-1 Подменю режима нагревателя







## ПРИЛОЖЕНИЕ С НАСТРОЙКА РЕЖИМА НАГРЕВАТЕЛЯ

---




### С.1 Функции

Поместите волокна в нагреватель, когда вам нужно нагреть защитную втулку. Если включена функция автоматического нагрева, закройте крышку нагревателя, чтобы нагрев происходил автоматически. Загорается индикатор, и на мониторе отображается обратный отсчет. Устройство для сращивания издает звуковой сигнал, когда время настройки истекло и индикатор погас. Когда устройство для сращивания нагревается, нажмите , чтобы остановить его, и нажмите  еще раз, чтобы возобновить нагрев. Работа нагревателя не будет мешать другим функциям.

### С.2 Методы регулировки

Выберите режим нагревателя в главном меню. Нажмите  или  или  или , чтобы переместить курсор на соответствующий режим нагревателя, и нажмите  для подтверждения. Нужный режим включается после его выбора, и этот режим не будет удален после выключения питания. Нажмите  для входа в меню

## ПРИЛОЖЕНИЕ С НАСТРОЙКА РЕЖИМА НАГРЕВАТЕЛЯ

параметров нагрева, как показано на рис. С-2. Нажмите  для установки продолжительности нагрева в этом меню и нажмите  или  для изменения продолжительности.





Рис.С-2 Меню параметров нагрева

## **Приложение D Настройка функций**

Элементы настройки включают паузу 1, паузу 2, автоматическое открытие ветрозащиты, проверку натяжения, автоматический сброс, типы работы нагрева, функцию энергосбережения, освещение и сенсорный экран. Выберите в главном меню пункт Functions Setting (Настройка функций) и нажмите  для ввода. Пожалуйста, обратитесь к рис. D-1 для отображения монитора.

## ПРИЛОЖЕНИЕ D НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Function 1/2	
Pause 1 OFF	Auto Reset 10s
Pause 2 OFF	Heating Type AUTO
Auto Start OFF	Power Saving Mode OFF
Tension Test OFF	Work Lighting ON
<div> <span>Return</span> <span>Enter</span> <span>U/D</span> <span>L/R</span> </div>	







Function 1/2	
Touch Screen Enable ON	
<div> <span>Return</span> <span>Enter</span> <span>U/D</span> <span>L/R</span> </div>	

Рис. D-1 Меню настройки функций




## ПРИЛОЖЕНИЕ D НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

---

### D.1 Пауза 1




Если включена функция Pause 1 (Пауза 1), сращиватель останавливается после завершения разделки волокон, что позволяет удобно просматривать срезы волокон и изображения. Нажмите  еще раз, чтобы перейти к следующей операции. После отключения этой функции устройство сращивания продолжает работать после завершения заделки, чтобы войти в меню настройки функций. Нажмите  или  или  или  для перемещения курсора на соответствующий пункт и нажмите  для переключения состояний.

### D.2 Пауза 2






Если включена функция Pause 2 (Пауза 2), устройство сращивания останавливается после выравнивания сердечника для удобного просмотра выравнивания двух волокон. Нажмите  еще раз, чтобы перейти к следующей операции. Если функция Pause 2 (Пауза 2) отключена, устройство сращивания продолжает работать после выравнивания сердечника и входа в меню настройки функций. Нажмите  или 

## ПРИЛОЖЕНИЕ D НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

---

или  или , чтобы переместить курсор на соответствующий пункт, и нажмите  для переключения состояний.

### D.3 Автоматический запуск ветрозащиты

Когда ветрозащита находится в автоматическом режиме, устройство срачивания автоматически выполняет срачивание после закрытия защиты (эквивалентно нажатию кнопки SET (Установка)). При выключении защитного выключателя устройство срачивания прекращает работу после закрытия защитного выключателя и входит в меню настройки функций. Нажмите  или  или  или , чтобы переместить курсор на соответствующий пункт, и нажмите  для переключения состояний.

### D.4 Испытание на натяжение





При испытании на натяжение на места срачивания после слияния волокон действует растягивающее усилие в 2 Н. Если тест включен, испытание на натяжение начинается автоматически после завершения сплавления. Если тест отключен, тест прекращается




## ПРИЛОЖЕНИЕ D НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

---





после завершения сплавления и система входит в меню настройки функций. Нажмите

 или  или  или , чтобы переместить курсор на соответствующий

пункт, и нажмите  для переключения состояний.

### D.5 Автоматический сброс

Автоматический сброс – это настройка времени сброса двигателя после завершения сращивания и открытия ветрозащиты. Продолжительность варьируется от 5 с до 20 с.

Войдите в меню настройки функций, нажмите  или  или  или ,

чтобы переместить курсор на соответствующий пункт. Нажмите , чтобы включить




статус редактирования, и нажмите  или , чтобы изменить время сброса.

### D.6 Тип нагрева

Когда выбран тип нагрева Auto, загрузите волокна с защитными втулками в нагреватель и закройте крышку нагревателя, чтобы начать нагрев. Если тип Manual (Ручной), устройство сращивания не будет выполнять автоматический нагрев после закрытия






## ПРИЛОЖЕНИЕ D НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

---

ветрозащиты. Для начала нагрева необходимо нажать . Войдите в меню настройки функций и нажмите  или  или  или  для перемещения курсора на соответствующий пункт и нажмите  для переключения состояний.

**Примечание:** Сплайсер выполняет нагрев в любом состоянии, когда сплайсер включен; нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить нагрев.






### D.7 Энергосбережение

Если включена функция энергосбережения, система автоматически отключается, если устройство сращивания не выполняет никаких операций в течение заданного времени от 1 до 15 минут. Если эта функция отключена, устройство сращивания не будет выключаться, за исключением случаев выключения питания или разрядки аккумулятора. Войдите в меню настройки функций, нажмите  или  или  или  для перемещения курсора на соответствующий пункт и нажмите  для переключения состояний.






## ПРИЛОЖЕНИЕ D НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

---


### D.8 Освещение

Освещение высокой яркости служит в основном для удобства выполнения конструкции в ночное время. Поскольку нет необходимости использовать эту функцию в дневное время, добавлена только функция управления выключателем освещения. Нажмите  или  или  или  для перемещения курсора на соответствующий пункт и нажмите  для переключения состояний.

### D.9 Сенсорный экран

Сенсорный экран предназначен для различных способов управления. Пожалуйста, включайте эту функцию, когда считаете нужным. Войдите в меню настройки функций, нажмите  или  или  или , чтобы переместить курсор на соответствующий пункт, и нажмите  для переключения состояний.

## Приложение Е Настройка

Меню настроек включает настройки языка, времени и даты, настроек изображения, калибровки сенсорного экрана и восстановления заводских настроек. Выберите Setup (Настройка) в главном меню, нажмите  для ввода. Дисплей монитора показан на рис. Е-1.








Рис. Е-1 Меню настройки

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е НАСТРОЙКА

### Е.1 Настройка языка

Эта настройка используется для выбора языка, отображаемого на мониторе. Он предлагает на выбор китайский и английский языки, как показано на рис. Е-2. Нажмите , чтобы войти в раздел настройки языка, нажмите  или , чтобы переместить курсор на нужный язык, и нажмите  для подтверждения.





Рис. Е-2 Меню настройки языка




## ПРИЛОЖЕНИЕ Е НАСТРОЙКА



---

### Е.2 Настройка времени

Питание системных часов осуществляется от резервной батареи. Измененное время будет запомнено и не будет изменено после выключения питания. Выберите пункт Time (Время) и Date (Дата) в меню настройки. Нажмите  для входа в интерфейс времени и даты, как показано на рис. Е-3. Процедура регулировки времени выглядит следующим образом:

Переместите курсор на каждый пробел, требующий изменения;

Нажмите  для редактирования и нажмите  или  для увеличения или уменьшения чисел;


Измененное время будет запомнено после калибровки. Нажмите  для возврата назад уровень за уровнем и  для прямого возврата.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е НАСТРОЙКА

Time & Date	
Year	2017
Minute	34
Month	06
Date	07
Hour	08
Return Modify	

Рис.Е-3 Настройка времени и даты


### Е.3 Настройка изображения


Выберите Image Setting (Настройка изображения) в меню настройки. Нажмите , чтобы войти в интерфейс настройки изображения, как показано на рис. Е-4. Настройка в основном регулирует значение усиления КМОП и положение изображения. Установка значения усиления имеет режимы Auto (Авто) и Manual (Ручной). Выполните автоматический режим в соответствии с инструкциями.



## ПРИЛОЖЕНИЕ Е НАСТРОЙКА


### Ручная установка значения усиления КМОП

**Ручная установка значения усиления КМОП выполняется следующим образом:**

В интерфейсе настройки изображения переместите курсор на Manual Gain Setting (Ручная настройка усиления) и нажмите  , чтобы открыть интерфейс настройки, как показано на рис. Е-5;

Нажмите  еще раз, чтобы выбрать квадрант изображения, требующий изменения;

Нажмите  или  , чтобы увеличить или уменьшить цифры;

После настройки нажмите  , чтобы вернуться назад уровень за уровнем или

 выполнить прямой возврат.

### Положение изображения

Процедура регулировки положения изображения выглядит следующим образом:


В интерфейсе настройки изображения переместите курсор на Image Setting







## ПРИЛОЖЕНИЕ Е НАСТРОЙКА

---

(Настройка изображения), нажмите  для входа в интерфейс настройки, как показано на рис. Е-6;

Нажмите  еще раз, чтобы выбрать квадрант изображения, требующий изменения;

Нажмите  или  для настройки горизонтального положения и нажмите  или  для настройки вертикального положения;

После настройки изображения нажмите , чтобы вернуться назад уровень за уровнем или  для выполнения прямого возврата.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е НАСТРОЙКА

Image Setting	
Auto Gain Setting	
Manual Gain Setting	
Image Adjustment	
Return	Enter U/D L/R

Рис. Е-4 Настройка изображения

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е НАСТРОЙКА




Рис. Е-5 Ручная установка значения усиления

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е НАСТРОЙКА






Рис. Е-6 Регулировка изображения

### Е.4 Калибровка сенсорного экрана

В процессе эксплуатации показания, выдаваемые сенсорным экраном, могут быть неточными из-за аномалий или недействительных операций, поэтому сенсорный экран необходимо откалибровать. В состоянии, показанном на рис. Е-1, переместите курсор на Touch Screen Calibration (Калибровка сенсорного экрана) и нажмите , чтобы войти в диалоговое окно калибровки. Нажмите  еще раз, чтобы войти в интерфейс

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е НАСТРОЙКА



---

калибровки, как показано на рис. Е-7. Выполните калибровку, следуя подсказкам на экране. Данные не будут сохранены в случае неполной калибровки.



Рис. Е-7 Интерфейс калибровки сенсорного экрана

### Е.5 Восстановление заводских настроек

Переместите курсор на Restore Factory Settings (Восстановление заводских настроек) и нажмите  для входа в диалоговое окно этой функции, нажмите  еще раз для входа в состояние настройки. После операции режим срачивания – SM-SM. Нагрев

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е НАСТРОЙКА

осуществляется в режиме 60 мм 0,25, время нагрева составляет 45 с. Функции паузы 1, паузы 2, автоматического запуска ветрозащиты, проверки напряжения, энергосбережения, освещения и сенсорного экрана отключены. Параметры сплавания по умолчанию для различных типов волокон приведены в таблице Е-1.


Таблица Е-1 Параметры сращивания по умолчанию

<div style="text-align: center;">                     Типы волокон                      Значения Параметры                 </div>	Одномодовое волокно	Многомодовое волокно	Волокно с ненулевой дисперсией	Оптическое волокно с смещённой дисперсией
Время предварительного	5	22	5	5
Время оплавления (100 мс)	14	18	14	14

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е НАСТРОЙКА

Ток предварительного	40	40	40	40
Ток оплавления (0,1 мА)	40	40	40	40
Зазор (мкм)	6	6	6	6
Нахлест (мкм)	22	22	22	22
Торцевой угол (0,5°)	4	4	4	4

## Приложение F Информация

Меню информации включает условия срачивания, данные экспорта, информацию об устройстве для срачивания и другую информацию. Условия срачивания содержат записи о срачивании и изображения; данные экспорта включают выходные записи и изображения; информация устройстве для срачивания включает номер модели устройства для срачивания, версию программного обеспечения и серийный номер устройства для срачивания. Выберите в главном меню пункт Information (Информация) и нажмите , чтобы войти на страницы, как показано на рис. F-1.






## ПРИЛОЖЕНИЕ F ИНФОРМАЦИЯ

Information	
Fusion Records	Serial Number 17010060
Export Records	Software Version A. 5
Return	Enter U/D L/R

Рис. F-1 Информационное меню

### F.1 Записи о сращивании

Записи о сращивании используются для просмотра соответствующей информации о сращивании, в основном включающей параметры сращивания, расчетные потери, время сращивания и другую информацию. Переместите курсор в Information (Информация) на Fusion Records (Записи и сращивании) и нажмите  для входа в соответствующий интерфейс, как показано на рис. F-2. Нажмите  или , чтобы

## ПРИЛОЖЕНИЕ F ИНФОРМАЦИЯ

проверить все записи сращивания. Нажмите , чтобы вернуться назад уровень за уровнем. Память может хранить 10000 групп результатов сращивания с порядковыми номерами от 0001 ~ 10000. После хранения 10000 записей старые данные будут автоматически удаляться новыми последовательно сохраненными данными.

Fusion Records		
No.8	2017-05-18	11:39
Prefuse Time	05	
Fuse Time	14	
Prefuse Current	40	
Fuse Current	40	
Gap	06	
Overlap	22	
End Angle	0.5/0.2	
Loss	0.01dB	
Return Enter		




Рис. F-2 Детали записей сращивания

### F.2 Экспорт записей

Эта функция используется для экспорта всей информации о сращивании, чтобы

## ПРИЛОЖЕНИЕ F ИНФОРМАЦИЯ

---

пользователи могли легко ее распечатать и проверить. Выберите Export Record (Экспорт записи) в интерфейсе информации и нажмите кнопку . Система попросит пользователя вставить U-диск, если U-диск не будет найден, и записи будут экспортироваться напрямую, если U-диск будет вставлен в USB-интерфейс. После полного завершения экспорта система выдаст запрос на Pull Out U Disk (Извлечение U-диска). Извлеките U-диск, нажмите  для возврата назад уровень за уровнем или  для прямого возврата.

**Примечание:** Для экспорта записей используйте U-диски в формате FAT16 или FAT32.